

# Helmi ●

# 2024





КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ



КРЕСЛА ОПЕРАТОРСКИЕ



КРЕСЛА ИГРОВЫЕ



КРЕСЛА ДЕТСКИЕ



СТУЛЬЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

## ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ – ЭТО УДОБНО!

### Переход из каталога в карточку товара на сайте

Сделать заказ теперь еще проще – кликните на код понравившегося товара и перейдите в карточку товара на сайте [relefort.ru](http://relefort.ru) для оформления заказа.

### Интерактивное содержание каталога

Навигация в каталоге стала еще удобнее – переходите в выбранный раздел каталога прямо из содержания. Выберите модель кресла и узнайте о ней больше на странице с описанием товара. Для быстрого возврата на эту страницу, нажмите на кнопку со стрелкой в правом верхнем углу.

# КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ



HL-E33 Synchro Premium



HL-E34 Synchro Business



HL-E35 Synchro Lux



HL-ES01 Extra Strong



HL-ES02 Extra Strong



HL-ES03 Invincible



HL-ES04 Strength



HL-ES05 Springs



HL-ES06 Granite



HL-ES07 Resolution



HL-ES08 Monolith



HL-ES09 Armor



HL-ES10 Stable



HL-ES11 Convince



HL-ES12 Senate



HL-ES13 Convention

# КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ



HL-W01 Invincible



HL-E01 Inari



HL-E02 Income



HL-E03 Accept



HL-E04 Split



HL-E05 Event



HL-E06 Balance



HL-E07 Invest



HL-E08 Receipt



HL-E09 Capital



HL-E10 Forum LT



HL-E11 Forum



HL-E12 Congress



HL-E13 Summit



HL-E16 Content, LT



HL-E17 Slim



HL-E18 Character



HL-E19 Basis



HL-E20 Confidence



HL-E21 Timing



HL-E22 Advantage

# КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ



HL-E23 Canvas



HL-E24 Icon



HL-E25 Intelligent



HL-E26 Segment



HL-E27 Wave



HL-E28 Approved



HL-E29 Brilliance



HL-E30 Ergo LT



HL-E31 Ergo



HL-E32 Ergo LUX



HL-E36 Support



HL-E37 Wind



HL-E40 Blockchain



HL-E41 Stylish



HL-E42 Express



HL-E43 Pyramid



HL-E44 Slot



HL-E66 Lines LTP, LT



HL-E79 Elegant LTP, LT, PL



HL-E80 Ornament, LTP



HL-E89 Blocks PL

# КРЕСЛА ОПЕРАТОРСКИЕ



HL-M01 Brief



HL-M02 Step



HL-M03 Referent



HL-M04 Active



HL-M05 Ambition



HL-M06 Compact



HL-M07 Comfort



HL-M08 Squared



HL-M09 Instance LT



HL-M09 Instance



HL-M09 Instance LUX



HL-M10 Portable



HL-M20 Alex PL



HL-M21 Felix PL



HL-M23 «Самба G/Samba G»



HL-M30 «Престиж»



HL-M95 (695) Airy



HL-M95 R (695) Airy CH



HL-M95 R (W695) Airy



HL-M96 R Airy

# КРЕСЛА ИГРОВЫЕ



HL-G01 Victory



HL-G02 Grand Prix



HL-G05 Effect



HL-G06 Winner



HL-G07 Pointer



HL-G08 Target



HL-G09 Control



HL-S01 Apex



HL-S02 Virage



HL-S03 Drift



HL-S04 Mixed



HL-S05 Podium



HL-S06 Highway



HL-S07 Boost



HL-S08 Rally



HL-S09 Red line



HL-S10 Level up



HL-S11 Chess



HL-S12 Mini



HL-S15 Skyline



HL-S16 Pilot

## КРЕСЛА ДЕТСКИЕ



HL-K20 Logika



HL-K95 R (695) Airy



HL-K95 R (W695) Airy

## СТУЛЬЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



HL-F01 «Изо»



HL-F02 «Стандарт»



HL-F03 «Самба»



HL-F04 «Самба М»



HL-F05 «Самба СТ»



HL-F06 Golf



HL-F07 Sylwia



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-E33 SYNCHRO PREMIUM

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** металл алюминий.

**Подлокотники:** металлические алюминиевые с накладками из экокожи.

**Механизм качания:** синхромеханизм (раздельное отклонение спинки и сиденья, фиксация в любом положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сиденья


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении

Для свободного качания потяните рычаг вверх. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

### Изменение угла наклона спинки

Изменение угла наклона происходит под весом пользователя.



323014  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-E34 SYNCHRO BUSINESS

Helmi



323015  
коричневый


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** металл алюминий.

**Подлокотники:** металлические алюминиевые с накладками из экокожи.

**Механизм качания:** синхромеханизм (раздельное отклонение спинки и сиденья, фиксация в любом положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сиденья

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении

Для свободного качания потяните рычаг вверх. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

### Изменение угла наклона спинки

Изменение угла наклона происходит под весом пользователя.



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-E35 SYNCHRO LUX

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** металл алюминий.

**Подлокотники:** металлические алюминиевые с накладками из экокожи.

**Механизм качания:** синхромеханизм (раздельное отклонение спинки и сиденья, фиксация в любом положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

150 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сиденья


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении

Для свободного качания потяните рычаг вверх. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

### Изменение угла наклона спинки

Изменение угла наклона происходит под весом пользователя.



323016  
бежевый/серый

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES01 EXTRA STRONG

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань или эकोкожа.

**Крестовина:** металл.

**Подлокотники:** металлические крашенные с накладками из ткани.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните рычаг вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.




Вытяните рычаг в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор жесткости качания



297330  
черно-серый (ткань)



274820  
черный (экокожа)

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES02 EXTRA STRONG

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань или эकोкожа.

**Крестовина:** металл.

**Подлокотники:** металлические крашенные с накладками из ткани.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания



297331  
черно-серый (ткань)



274821  
черный (экокожа)

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES03 INVINCIBLE

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** натуральная кожа.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми натуральной кожей.

**Механизм качания:** мультиблок (фиксация в нескольких положениях, регулировка по высоте).

24  
месяца

250 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА


### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты поверните рычаг против часовой стрелки.



### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении

Для свободного качания поверните рычаг по часовой стрелке. Для фиксации кресла поверните рычаг в обратном направлении.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор жесткости качания



282339  
коричневый

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES04 STRENGTH

Helmi



311367  
бордовый



282340  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** натуральная кожа.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми натуральной кожей.

**Механизм качания:** мультиблок (фиксация в нескольких положениях, регулировка по высоте).

24  
месяца

250 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты поверните рычаг против часовой стрелки.

Поверните  
против часовой  
стрелки



### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении

Для свободного качания поверните рычаг по часовой стрелке. Для фиксации кресла поверните рычаг в обратном направлении.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.

Регулятор  
жесткости  
качания



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES05 SPRINGS

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей.


**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните рычаг вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении


Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните рычаг в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор жесткости качания



282341  
черный



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES06 GRANITE

Helmi



282342  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качение кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качения вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES07 RESOLUTION

Helmi



282343  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей.

**Механизм качания:** мультиблок (фиксация в нескольких положениях, регулировка по высоте).

24  
месяца

150 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты поверните рычаг против часовой стрелки.



Поверните  
против часовой  
стрелки

### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении

Для свободного качания поверните рычаг по часовой стрелке. Для фиксации кресла поверните рычаг в обратном направлении.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES08 MONOLITH

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** металл алюминий.

**Подлокотники:** металлические алюминиевые с накладками из экокожи.

**Механизм качания:** мультиблок (фиксация в нескольких положениях, регулировка по высоте).

12  
месяцев

250 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты поверните рычаг против часовой стрелки.

### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении

Для свободного качания поверните рычаг по часовой стрелке. Для фиксации кресла поверните рычаг в обратном направлении.

### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



297334  
черный



Поверните  
против часовой  
стрелки



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES09 ARMOR

Helmi



323008  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** металл.

**Подлокотники:** металлические крашенные с накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES10 STABLE

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** металл.

**Подлокотники:** металлические крашенные с накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания



323009  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES11 CONVINCЕ

Helmi



323011  
бежевый



323010  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей.

**Механизм качания:** мультиблок (фиксация в нескольких положениях, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты поверните рычаг против часовой стрелки.



Поверните  
против часовой  
стрелки

### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении

Для свободного качания поверните рычаг по часовой стрелке. Для фиксации кресла поверните рычаг в обратном направлении.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES12 SENATE

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик с защитными пластиковыми элементами.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** мультиблок (фиксация в нескольких положениях, регулировка по высоте).

12  
месяцев

200 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты поверните рычаг против часовой стрелки.

### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении


Для свободного качания поверните рычаг по часовой стрелке. Для фиксации кресла поверните рычаг в обратном направлении.

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Поверните  
против часовой  
стрелки



Регулятор  
жесткости  
качания



323012  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HL-ES13 CONVENTION

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** натуральная кожа.

**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми натуральной кожей.


**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



12  
месяцев



150 кг



65 см  
84 см  
38 см  
0,21 м³  
24,2 кг



57 см  
74-86 см  
55 см



121-127 см  
53 см  
62 см  
52-58 см

## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты поверните рычаг против часовой стрелки.

### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении


Для свободного качания поверните рычаг по часовой стрелке. Для фиксации кресла поверните рычаг в обратном направлении.

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Поверните против часовой стрелки



Регулятор жесткости качания



323013  
черный



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-W01 INVINCIBLE



282344  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** натуральная кожа.


**Крестовина:** металл, деревянные накладки.

**Подлокотники:** деревянные с мягкими накладками из кожи.

**Механизм качания:** мультиблок (фиксация в нескольких положениях, регулировка по высоте).

24  
месяца

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты поверните рычаг против часовой стрелки.



Поверните  
против часовой  
стрелки

### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении

Для свободного качания поверните рычаг по часовой стрелке. Для фиксации кресла поверните рычаг в обратном направлении.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E01 INARI


Helmi



274812  
бежевый/черный



311363  
коричневый/черный



274813  
серый/черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону


### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E02 INCOME



274816  
коричневый



274815  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E03 ACCERT



274819  
бежевый



274818  
коричневый



274817  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E04 SPLIT

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



274824  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E05 EVENT

Helmi



274825  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качение кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качения вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E06 BALANCE



274827  
коричневый



274826  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** пластик с защитными пластиковыми элементами.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E07 INVEST

Helmi



274829  
коричневый



274828  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** пластик с защитными пластиковыми элементами.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




Регулятор  
жесткости  
качания




# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E08 RECEIPT



274835  
бежевый



274834  
коричневый



274833  
черный



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** пластик с защитными пластиковыми элементами.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении


Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E09 CAPITAL

Helmi



274838  
бежевый



274837  
коричневый



274836  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** пластик с защитными пластиковыми элементами.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении


Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E10 FORUM LT



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



274839  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E11 FORUM

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик с защитными пластиковыми элементами.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев


120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания



274840  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E12 CONGRESS

Helmi



274841  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** натуральная кожа.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми натуральной кожей.

**Механизм качания:** мультиблок (фиксация в нескольких положениях, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА


### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении

Для свободного качания вытяните рычаг влево. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E13 SUMMIT

Helmi



274842  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** рециклированная кожа.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с накладками из рециклированной кожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.




### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E16 CONTENT




274814  
черный



311360  
черный/красный



311359  
черный/оранжевый



311358  
черный/синий



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/сетка/экокожа

**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** хромированный металл и пластик.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону


### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




Регулятор  
жесткости  
качания


# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E17 SLIM



311361  
бежевый



311362  
красный



274832  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качение кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качения вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E18 CHARACTER

Helmi



282345  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик с защитными пластиковыми элементами.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

24  
месяца

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E19 BASIS



282346  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик с защитными пластиковыми элементами.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

24  
месяца

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E20 CONFIDENCE

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.




Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания



282347  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E21 TIMING



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА


### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качение кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качения вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



283025  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E22 ADVANTAGE

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев


120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.




### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



283026  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E23 CANVAS



283027  
светло-серый


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками, обитыми тканью.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E24 ICON

Helmi



311365  
бежевый



283164  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону


### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E25 INTELLIGENT



283166  
черный (ткань/сетка)



283165  
черный (экокожа)

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа или ткань/сетка.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с накладками из ткани.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E26 SEGMENT



283860  
серый (ткань)



283859  
черный (ткань/экокожа)


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/экокожа или ткань.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).




## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.


Потяните  
рычаг  
вверх



### Свободное качение кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.


Вытяните  
рычаг  
в сторону




### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.

Регулятор  
жесткости  
качания



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E27 WAVE



283861  
серый


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками, обитыми тканью.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



↑  
Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



↗  
Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



↻  
Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E28 APPROVED

Helmi



297332  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E29 BRILLIANCE

Helmi



279847  
коричневый



279846  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

24  
месяца

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E30 ERGO LT

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/сетка.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.





### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



### Регулировка подголовника и поясничного упора



284604  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E31 ERGO



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/сетка.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган «Люкс» (фиксация в любом положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в произвольном положении

Для свободного качания потяните рычаг вверх. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.





### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



### Регулировка подголовника и поясничного упора



284605  
черный


# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E32 ERGO LUX

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА



**Обивка:** ткань/сетка.  
**Крестовина:** пластик.  
**Подлокотники:** пластиковые.  
**Механизм качания:** топ-ган «Люкс» (фиксация в любом положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**  
Для изменения высоты потяните рычаг вверх.

**Регулировка угла наклона спинки**  
Для изменения угла наклона потяните рычаг вверх. Для фиксации спинки верните рычаг в исходное положение.



284606  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E36 SUPPORT

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/сетка.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые регулируемые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



323021  
черный



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E37 WIND




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/сетка.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА


### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



323023  
бирюзовый/черный



323022  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E40 BLOCKCHAIN

Helmi



297333  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** металлические крашенные с накладками из ткани.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E41 STYLISH

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/сетка.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с накладками из ткани.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



↑  
Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.




↗  
Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



↻  
Регулятор  
жесткости  
качания




318581  
черный/синий/голубой




318582  
черный/серый/бежевый


# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E42 EXPRESS



318583  
голубой



318584  
светло-серый



318503  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E43 PYRAMID

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.


**Крестовина:** металл.

**Подлокотники:** металлические крашенные с накладками из ткани.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



323024  
серый

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E44 SLOT

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.


**Крестовина:** металл.

**Подлокотники:** металлические крашенные с накладками из ткани.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев


120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



323025  
светло-серый

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E66 LINES LTP

Helmi



344266  
серый



344265  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



↑  
Потяните  
рычаг  
вверх

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E66 LINES LT

Helmi



344267  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

24  
месяца

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E79 ELEGANT LT



319913  
серый



319912  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E79 ELEGANT LTP

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



344269  
серый



344268  
черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E79 ELEGANT PL

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками, обитыми тканью.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

24  
месяца

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



277897  
серый/черный

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E80 ORNAMENT LTP

Helmi



344264  
коричневый



344263  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).

24  
месяца

100 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E80 ORNAMENT



279845  
коричневый



279844  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ HL-E89 BLOCKS

Helmi



277616  
серый



277615  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками, обитыми тканью.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

24  
месяца

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M01 BRIEF

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).

12  
месяцев


90 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх



274831  
черный

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M02 STEP



283157  
синий/черный



283156  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань ТW/сетка.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.





# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M03 REFERENT



283159  
серый (ткань)



283158  
черный (экокожа)


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа или ткань.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



↑  
Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качение кресла и фиксация в вертикальном положении


Для свободного качения вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



→  
Вытяните  
рычаг  
в сторону


### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




↻  
Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M04 ACTIVE




283161  
синий/черный



283160  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.  
**Крестовина:** хромированный металл.  
**Подлокотники:** пластиковые регулируемые.  
**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**  
Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

**Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении**  
Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

**Регулировка жесткости качания**  
Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




Регулятор  
жесткости  
качания


**Регулировка подлокотников**



# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M05 AMBITION



283163  
серый/белый



283162  
серый/черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M06 COMPACT

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/сетка.

**Крестовина:** пластик.


**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



306210  
черный

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M07 COMFORT

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/сетка.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.




Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания



306211  
черный

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M08 SQUARED

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



12  
месяцев

120 кг



56 см

60,5 см

0,1 м<sup>3</sup>

28,5 см

10,8 кг



42,5 см



89,5-99,5 см

43 см


44,5-55,5 см

∅ 60 см

## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



↑  
Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



→  
Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



↻  
Регулятор  
жесткости  
качания



306212  
черный

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M09 INSTANCE LT



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/сетка/экокожа.



**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).

12  
месяцев


90 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



306213  
черный

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M09 INSTANCE

Helmi



306214  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/сетка.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** хромированный металл и пластик.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания



# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M09 INSTANCE LUX



306215  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** хромированный металл и пластик.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



↑  
Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



←  
Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



↻  
Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M10 PORTABLE

Helmi



Складная конструкция




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/спинка – пластик.

**Крестовина:** металл.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



323026  
черный/серый

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M20 ALEX

Helmi



359846  
бежевый (ткань велюр)



359845  
светло-коричневый (ткань велюр)



359843  
светло-серый (ткань крафт)



359844  
темно-серый (ткань крафт)




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань крафт/ткань велюр.

**Крестовина:** пластик.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



↑  
Потяните  
рычаг  
вверх



# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M21 FELIX

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань велюр.

**Крестовина:** пластик.


**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



359847  
светло-коричневый




359848  
серый

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M23 САМБА G/SAMBA G

Helmi



344618  
бежевый/бук



344617  
черный/орех

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** хромированный металл.

**Подлокотники:** хромированные с деревянными накладками.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

100 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА НЛ-М30 ПРЕСТИЖ



## КОЖЗАМ



342079  
бежевый



342080  
черный


## ТКАНЬ



342081  
бордовый



342085  
синий



342082  
зелено-черный



342086  
сине-черный



342083  
коричнево-бежевый



342087  
черный



342084  
серый



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** искусственная кожа или ткань.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** перманент-контакт (свободный ход отклонения спинки, регулировка жесткости, регулировка по высоте).

12  
месяцев

100 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх


### Регулировка угла наклона спинки

Механизм крепления спинки кресла к сидению, регулирует угол наклона. Изменение положения осуществляется поворотом ручки, а затем фиксируется.




# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M95 (695) AIRY


Helmi




348704  
оранжевый/черный



348705  
серый/черный



348706  
синий/черный



348707  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань ТW/сетка.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

24  
месяца

150 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания






Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M95 R (695) AIRY



-  348712  
оранжевый/черный/хром
-  348708  
оранжевый/черный/  
черный пластик
-  348713  
серый/черный/хром
-  348709  
серый/черный/  
черный пластик
-  348714  
синий/черный/хром
-  348710  
синий/черный/  
черный пластик
-  348715  
черный/черный/хром
-  348711  
черный/черный/  
черный пластик




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань ТW/сетка.  
**Крестовина:** хромированный металл/черный пластик.  
**Подлокотники:** пластиковые.  
**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).

24  
месяца

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**  
Для изменения высоты потяните рычаг вверх.





# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M95 R (W695) AIRY

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань ТW/сетка.


**Крестовина:** белый пластик.

**Подлокотники:** белые пластиковые.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).

24  
месяца

120 кг




## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.




348717  
розовый




348716  
серый

# КРЕСЛО ОПЕРАТОРА HL-M96 R AIRY


Helmi




298858  
оранжевый/черный



333501  
серый/черный



298857  
синий/черный



298856  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/сетка.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).

24  
месяца

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-G01 VICTORY

Helmi



279715  
черный/красный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** искусственная кожа.


**Крестовина:** пластик с декоративными накладками.

**Подлокотники:** металлические с пластиковыми накладками.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

### Регулировка угла наклона спинки

Для изменения угла наклона потяните рычаг вверх. Для фиксации спинки верните рычаг в исходное положение.



Потяните  
рычаг  
вверх

# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-G02 GRAND PRIX

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** пластик с декоративными накладками.

**Подлокотники:** металлические с пластиковыми накладками.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания

вращайте поворотный регулятор

по часовой стрелке. Для более

жесткого – в противоположную

сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

### Регулировка угла наклона спинки


Для изменения угла наклона

потяните рычаг вверх.

Для фиксации спинки

верните рычаг в исходное

положение.



Потяните  
рычаг  
вверх



279716  
черный/синий

# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-G05 EFFECT

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик с декоративными накладками.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** с фиксацией в любом положении, регулировка по высоте.

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА


### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Регулировка угла наклона спинки

Для изменения угла наклона потяните рычаг вверх. Для фиксации спинки верните рычаг в исходное положение.



306176  
черный/красный

# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-G06 WINNER

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.

**Крестовина:** металл.

**Подлокотники:** металлические с пластиковыми накладками.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните рычаг вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении


Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните рычаг в сторону

### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор жесткости качания

### Регулировка угла наклона спинки

Для изменения угла наклона потяните рычаг вверх. Для фиксации спинки верните рычаг в исходное положение.



Потяните рычаг вверх



306177  
черный/красный

# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-G07 POINTER

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.

**Крестовина:** металл.

**Подлокотники:** пластиковые регулируемые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

### Регулировка угла наклона спинки

Для изменения угла наклона потяните рычаг вверх. Для фиксации спинки верните рычаг в исходное положение.



Потяните  
рычаг  
вверх



306178

черный/желтый

# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-G08 TARGET

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.

**Крестовина:** металл.

**Подлокотники:** пластиковые регулируемые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните рычаг вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните рычаг в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




Регулятор жесткости качания

### Регулировка угла наклона спинки

Для изменения угла наклона потяните рычаг вверх. Для фиксации спинки верните рычаг в исходное положение.



Потяните рычаг вверх



306179  
черный/зеленый



# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-G09 CONTROL

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** металлические с пластиковыми накладками.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

### Регулировка угла наклона спинки

Для изменения угла наклона потяните рычаг вверх. Для фиксации спинки верните рычаг в исходное положение.



Потяните  
рычаг  
вверх



306180  
черный

# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S01 APEX



274805  
черный


## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** пластик с декоративными вставками.

**Подлокотники:** пластиковые с накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА


### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качение кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.




### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S02 VIRAGE

Helmi



274806  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа/ткань.


**Крестовина:** пластик с декоративными вставками.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА


### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.




### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S03 DRIFT

Helmi



274808  
черный/коричневый/оранжевый




274807  
черный/серый

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.  
**Крестовина:** пластик с декоративными вставками.  
**Подлокотники:** пластиковые.  
**Механизм качания:** топ-ган «Люкс» (фиксация в любом положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг




## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**  
Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



**Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении**  
Для свободного качания потяните рычаг вверх. Для фиксации кресла опустите рычаг вниз.



**Регулировка жесткости качания**  
Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S04 MIXED



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




274809  
черный

# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S05 PODIUM


Helmi



311368  
синий/белый




274810  
черный/белый



274811  
черный/черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань/сетка/экокожа или ткань/сетка.  
**Крестовина:** пластик с декоративными накладками.  
**Подлокотники:** пластиковые.  
**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).




## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**  
Для изменения высоты потяните рычаг вверх.




Потяните  
рычаг  
вверх

**Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении**  
Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

**Регулировка жесткости качания**  
Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S06 HIGHWAY

Helmi



279719  
черный/красный



279720  
черный/синий

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S07 BOOST

Helmi




319988  
черный/желтый



279722  
черный/красный



319987  
черный/оранжевый



279721  
черный/синий

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа/ткань TW или экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.




Регулятор  
жесткости  
качания



# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S08 RALLY



297636  
черный/серый/желтый



297637  
черный/серый/красный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа/экокожа перфорированная.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S09 RED LINE

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** ткань.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА


### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.




### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



306175  
черный/красный

# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S10 LEVEL UP

Helmi



323017  
черный

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S11 CHESS

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Крестовина:** пластик с декоративными накладками.

**Подлокотники:** пластиковые, регулируемые, с мягкими накладками, обитыми экокожей.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.




Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.




Вытяните  
рычаг  
в сторону




323018  
черный/белый

# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S12 MINI

Helmi



323019  
черный/красный



323020  
черный/оранжевый

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа/ткань.


**Крестовина:** пластик.

**Подлокотники:** пластиковые.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).

12  
месяцев

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S15 SKYLINE

Helmi



322027  
черный/серый

## ХАРАКТЕРИСТИКА


**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** пластик с декоративными накладками.  
**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

24  
месяца

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания


Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



# КРЕСЛО ИГРОВОЕ HL-S16 PILOT



322025  
черный/оранжевый



322024  
черный/синий

## ХАРАКТЕРИСТИКА


**Обивка:** экокожа.

**Крестовина:** пластик с декоративными накладками.  
**Подлокотники:** пластиковые с мягкими накладками из экокожи.

**Механизм качания:** топ-ган (фиксация в рабочем/вертикальном положении, регулировка по высоте).

24  
месяца

120 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Потяните  
рычаг  
вверх

### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо. Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Вытяните  
рычаг  
в сторону

### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке. Для более жесткого – в противоположную сторону.



Регулятор  
жесткости  
качания

# КРЕСЛО ДЕТСКОЕ HL-K20 LOGIKA

Helmi



359865  
«Графика»



359864  
«Сладости»

## ХАРАКТЕРИСТИКА


**Обивка:** ткань.

**Крестовина:** пластик.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).

12  
месяцев


50 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.





# КРЕСЛО ДЕТСКОЕ HL-K95 R (695) AIRY

Helmi



361369  
«Зодиак»



361371  
«Шаттл»



361365  
Red lips

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** спинка – сетка/сиденье – ткань.


**Крестовина:** черный пластик.

**Подлокотники:** черные пластиковые.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).

24  
месяца

100 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



# КРЕСЛО ДЕТСКОЕ HL-K95 R (W695) AIRY


Helmi



361367  
«Маскарад»



361368  
«Алфавит»



361366  
Red lips



361372  
«Шаттл»



361370  
«Зодиак»



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** спинка – сетка/сиденье – ткань.


**Крестовина:** белый пластик.

**Подлокотники:** белые пластиковые.

**Механизм качания:** пиастра (регулировка кресла по высоте, без механизма качания).

24  
месяца

100 кг



## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

**Регулировка высоты сидения**


Для изменения высоты потяните рычаг вверх.




# СТУЛ HL-F01 ИЗО



## КОЖЗАМ/ЭКОКОЖА




359859  
бежевый/  
каркас хром (экокожа)




330630  
черный/  
каркас хром (экокожа)




359861  
бежевый/  
каркас черный (экокожа)




330631  
песочный/  
каркас хром (кожзам)



359860  
синий/  
каркас хром (экокожа)



359862  
серый/  
каркас черный (кожзам)



359863  
синий/  
каркас черный (экокожа)




330634  
черный/  
каркас черный (кожзам)



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** кожзам, или экокожа, или ткань.  
**Каркас:** хромированный или крашенный черный металл.  
**Упаковка:** пленка/сетка.




*Поставляются  
в собранном виде*



# СТУЛ HL-F01 ИЗО




## ТКАНЬ




359857  
красный с черным/  
каркас хром




359852  
бордовый/  
каркас черный




330635  
черный/  
каркас черный




359856  
бежевый с коричневым/  
каркас черный




359855  
синий с черным/  
каркас черный




330632  
черный/  
каркас хром




359854  
синий/  
каркас черный




359858  
синий с черным/  
каркас хром



330636  
серый/  
каркас черный



330633  
серый/  
каркас хром



359853  
коричневый бежевым/  
каркас черный




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** кожзам, или экокожа, или ткань.

**Каркас:** хромированный или крашенный черный металл.

**Упаковка:** пленка/сетка.



*Поставляются  
в собранном виде*




# СТУЛ HL-F02 СТАНДАРТ



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** кожзам или ткань.  
**Каркас:** крашенный черный металл.  
**Упаковка:** пленка/сетка.



*Поставляются  
в собранном виде*



## КОЖЗАМ



330637  
черный

## ТКАНЬ



330639  
серый



330633  
черный

# СТУЛ HL-F03 САМБА

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Каркас:** хромированный или крашенный серебристый.

**Подлокотники:** металлические с деревянными накладками.




### BOX1


поставляется 1 шт. в картонном коробе




**344609**  
бежевый/бук/каркас хром



**344611**  
черный/орех/каркас хром




**344613**  
бежевый/бук/каркас алюминий




**344615**  
черный/орех/каркас алюминий

### BOX2


поставляется 2 шт. в картонном коробе




**344610**  
бежевый/бук/каркас хром



**344612**  
черный/орех/каркас хром



**344614**  
бежевый/бук/каркас алюминий



**344616**  
черный/орех/каркас алюминий

# СТУЛ HL-F04 САМБА М

Helmi




## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.


**Каркас:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические с накладками из экокожи.



## BOX2

поставляется 2 шт. в картонном коробе



344606  
бежевый/хром



344607  
черный/хром

# СТУЛ HL-F05 САМБА СТ

Helmi





## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Каркас:** хромированный металл.

**Подлокотники:** металлические с деревянными накладками.

**Складной пюпитр** (стол) из пластика.



344608  
черный/орех/хром



# СТУЛ HL-F06 GOLF

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА


**Обивка:** экокожа.

**Каркас:** серебристый или черный металл.




## BOX1

поставляется 1 шт. в картонном коробе




359842  
черный/черный



## BOX4


поставляется 4 шт. в картонном коробе



359840  
бежевый/серебро



359841  
черный/черный



# СТУЛ HL-F07 SYLWIA

Helmi



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Обивка:** экокожа.

**Каркас:** хромированный металл.




## BOX1

поставляется 1 шт. в картонном коробе




359851  
черный/хром




## BOX4


поставляется 4 шт. в картонном коробе



359849  
бежевый/хром



359850  
черный/хром



Helmi ●